

SERVICE TECHNIQUE		
 PIL 2 bis avenue de la Garenne 54000 NANCY Tél : 03.83.49.21.00	NOTICE DE POSE TRAPPE LT B125/C250	sept-13

Cette notice décrit les conditions de pose pour l'ensemble de la gamme trappe LT sur chambre préfabriquée béton NF

PREPARATION DU SUPPORT

Veillez à dépoussiérer la feuillure de la chambre béton et il est conseillé de mouiller celle-ci pour améliorer l'accrochage du mortier.



1. poser une couche de mortier d'environ 1,5 cm en fond de feuillure (veillez à bien remplir les réservations pour pattes de scellement)



2. centrer le cadre dans la chambre et le mettre de niveau par rapport au nu de la chaussée ou de la chambre (réglage altimétrique)



3. Remplir de mortier jusqu'au nu de la chaussée ou du cadre, ainsi que les espaces sous cadre (éviter impérativement un manque de mortier sous cadre)

→



4. Bien arraser et lisser le mortier en alignement avec l'OL du cadre et la surface supérieure



→



important: pour les cadres > L1T, il est impératif de vérifier et d'assurer la côte intérieure d'ouverture libre en évitant que le cadre se referme, à l'aide de gabarit ou bastaing bois (les dimensions d'OL sont données sur les fiches techniques produits)

en aucun cas, le produit doit être autorisé à circulation ou à utilisation avant son scellement complet et respect du temps de prise en conformité avec les conditions spécifiques du produit.

appel: la qualité du matériaux de scellement et sa tenue dans le temps n'est pas assumé par le fournisseur de la couverture mais par l'entreprise chargée de son installation.